

Philips Entfernt kleine Knötchen, Fusselrasierer, Blau, Weiß, AA, 123 mm, 58 mm, 80 mm, 134 g

Fusselrasierer. Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen.
Entfernt kleine Knötchen - für alle Kleidungsstücke geeignet - 2
Philips AA-Batterien inklusive.



Gruppe	Zubehör/Ersatzteile Haushaltsgeräte
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	GC026/00
EAN/UPC	8710103658283

Beschreibung

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

- Effektive und schnelle Knötchenentfernung
- Einfache Bedienung

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Blue, White
Akku-/Batterietyp	AA
Breite	123 mm
Tiefe	58 mm
Höhe	80 mm

Ausführliche Details

	Merkmale
Produktfarbe	Blue, White
	Leistung
Akku-/Batterietyp	AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
	Gewicht und Abmessungen
Breite	123 mm
Tiefe	58 mm
Höhe	80 mm

Gewicht 134 g

Lieferumfang

Pinsel enthalten Ja