

Metabo RW 18 LTX 120 - Mixer - schnurlos - 120 mm

ohne Batterie - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Metabo
Hersteller Art. Nr.	601163850
EAN/UPC	4007430321626



Beschreibung

Metabo RW 18 LTX 120 - Mixer - schnurlos - 120 mm - ohne Batterie - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Metabo RW 18 LTX 120 - Mixer - schnurlos - 120 mm - ohne Batterie
Produkttyp	Mixer - schnurlos - 120 mm
Geschwindigkeit	0 - 750 1/min
Batterie	Ohne Batterie x 18 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.