

# Cherry 3.0S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung

kabellos - 2.4 GHz - Bluetooth 5.2 - QWERTZ - Deutsch -  
Tastenschalter: CHERRY MX Brown - weiß

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-3872LXADE-0
EAN/UPC	4025112108051



## Beschreibung

CHERRY 3.0S - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Brown - weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY 3.0S - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 5.2
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlussstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, FN-Tastensperre, CHERRY-Taste
Schutz	Abriebfest
Numerische Tastatur	Ja
Gaming	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Brown
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 14 cm x 3.6 cm
Gewicht	1.025 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.