

# Canon BR-E1 - Drahtlosfernbedienung - für EOS 250, 850, Kiss X10, M50, M6, R5, R6, Rebel SL3, Rebel T8i, RP

PowerShot G5 - G7 - SX70

Gruppe	Zubehör Kameras
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2140C001
EAN/UPC	4549292087864



## Beschreibung

Canon BR-E1 - Drahtlosfernbedienung - für EOS 250, 850, Kiss X10, M50, M6, R5, R6, Rebel SL3, Rebel T8i, RP; PowerShot G5, G7, SX70

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon BR-E1 - Drahtlosfernbedienung
Zubehörtyp	Drahtlosfernbedienung
Entwickelt für	EOS 200D, 250D, 6D Mark II, 77D, 800D, 850D, 9000D, Kiss M, Kiss X10, Kiss X9, Kiss X9i, M50, M50 Mark II, M6 Mark II, R5, R6, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T7i, Rebel T8i, RP; PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III, SX70 HS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.